

## MANUAL DE INSTRUCCIONES Ref 9001 4007 (Temporizador de riego electrónico)

Hora actual \_\_\_\_\_  
 Hora inicio riego \_\_\_\_\_  
 Duración riego (1-240min.) \_\_\_\_\_  
 Frecuencia riego \_\_\_\_\_  
 Estado programación \_\_\_\_\_  
 Manual \_\_\_\_\_



### Instalación Pilas (2uds AA)

Instalar 2 pilas alcalinas en el alojamiento extraíble en la parte trasera del programador.

Cambiar las pilas cuando el indicador avise que tiene 20% de la carga. Arroje las pilas a un contenedor adecuado para ello.

### PROGRAMACIÓN

- Ajuste hora actual  
 Presionar botón – o + para ajustar la hora  
 Presionar OK para confirmar.  
 Nota: La hora se fija en el reloj en formato 12 horas. Para cambiar al formato de reloj 24 horas presione los botones – y durante 10 segundos.
- Ajuste Hora de inicio riego  
 Presionar botón – o + para aumentar o disminuir la hora de inicio.  
 Presionar OK para confirmar.
- Ajuste Tiempo de riego  
 Presionar botón – o + para aumentar o disminuir el tiempo o duración del riego.  
 Presionar OK para confirmar.
- Ajuste frecuencia de riego  
 Existen 11 selecciones de frecuencias de riego disponibles:  
 (4horas, 6horas, 8horas, 12horas, 1día, 2días, 3días, 4días, 5días, 6días y 7días)  
 Presionar botón – o + para seleccionar la frecuencia del riego.  
 Presionar OK para confirmar.

### ACTIVAR PROGRAMACIÓN

- Presionar botón – o + para ver en el indicador "ON" o
- Presionar OK para confirmar "ON".

### DESACTIVAR PROGRAMACIÓN

- Presionar botón – o + para ver en el indicador "OFF" o
- Presionar OK para confirmar "OFF".

### RIEGO MANUAL

Durante el tiempo de no riego, puede activar este modo para comenzar a regar

- Presionar botón + linico start configuración MANUAL
- Presionar – o + para aumentar o disminuir la duración (Hasta 240 min)
- Presionar OK para confirmar "OFF".

### INSTALACIÓN

Conecte el temporizador al grifo y a la manguera. Abrir el grifo y dejarlo abierto. El agua se enciende y se cierra a la hora seleccionada.

Nota: Este temporizador puede ser programado antes de ser instalado en el grifo.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Solo uso en exteriores
  - Operativo con una presión por debajo de los 120 PSI
  - Rango de temperaturas entre 0°C y 38°C
- Apague el grifo para retirar el temporizador del grifo.
  - Manipular el temporizador para abrir la válvula para drenar el agua.
  - Cambiar las pilas convenientemente.
  - Secar el temporizador y guardar en lugar seco