



FICHA TÉCNICA

Artículo : 43052019 Cepillo de mano para limpiar piscinas | Limpieza eficiente de escalones, juntas y esquinas



cofan

El cepillo de mano para limpiar piscinas está diseñado para ofrecer una limpieza eficiente y cuidadosa en cada rincón de la piscina.

Con cerdas finas y un mango antideslizante, es ideal para limpiar escalones, esquinas y otras superficies delicadas sin dañarlas.

Fabricado en polipropileno resistente, el cepillo de mano para piscinas es duradero y está diseñado para soportar el uso constante en el agua y la exposición a productos químicos. El cepillo cuenta con cerdas finas que permiten una limpieza profunda sin dañar superficies delicadas como pinturas, aceros inoxidables o revestimientos de la piscina.

El diseño del mango antideslizante proporciona un agarre seguro y cómodo, evitando que el cepillo se resbale durante el uso, incluso cuando está mojado. Con medidas de 14,3 cm de largo, 13 cm de ancho y 6 cm de alto, este cepillo es fácil de manejar, almacenar y transportar, haciéndolo una herramienta conveniente para cualquier propietario de piscina.

Además de ser ideal para limpiar las escaleras y esquinas de la piscina, este cepillo también es perfecto para ventanas, puertas correderas y rieles de puertas de duchas, proporcionando una limpieza versátil en diferentes superficies. Instrucciones de Uso Antes de usar, moja el cepillo en agua para suavizar las cerdas. Si es necesario, aplica un producto de limpieza adecuado en la superficie a limpiar. Usa el cepillo para frotar suavemente la superficie, asegurándote de cubrir todas las áreas necesarias.

Después de limpiar, enjuaga bien el cepillo y la superficie, y deja secar al aire.