



## DADOS TÉCNICOS

Referencia: : 41001913 - 41001913-U - 41001914 - 41001914-U  
Tampa com evaporador em aço inoxidável e botão em ABS



UNIVERSAL COM SAÍDAS DE VAPOR. Tampas em aço inoxidável com desforra e botão em ABS. Adequado para todos os tipos de tachos e panelas. É um acessório de cozinha ideal para evitar manchas durante a cozedura e para manter o calor dos alimentos.

Pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

4100 1913 - Adequado para: Ø20-22-24 cm.

4100 1914 - Adequado para: Ø26-28-30-32 cm.