



FICHA TÉCNICA

Referencia: 0965 0004; 0965 0570; 0965 0810; 0965 1114; 0965 1618; 0965 1824; 0965 2433; 0965 3345
Extractores de Tornillos

Extractores de tornillos rotos o machos a izquierdas por piezas individuales. Desde M-0 hasta M-45.

Forma de usar: En la pieza para extraer se taladrará un agujero. Seguidamente se enrosca el macho correspondiente en giro izquierdo. Seguir introduciendo el macho hasta extraer la pieza rota, no daña los pasos



Ref	M	
0965 0004	M 0 - 4	1
0965 0570	M 5 - 7	1
0965 0810	M 8 - 10	1
0965 1114	M 11 - 14	1
0965 1618	M 16 - 18	1
0965 1824	M 18 - 24	1
0965 2433	M 24 - 33	1
0965 3345	M 33 - 45	1