



FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

El DESHOLLINADOR QUIMICO TUBO 175GR Ref. 43050120, previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas.

Usado regularmente ayuda a mantener limpio el tubo, evitando posibles atascos e incendios en las chimeneas. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.



COMPOSICIÓN

Serrín y agentes oxidantes.

PRESENTACIÓN

Se presenta en:
Tubo listo para quemar.

PRINCIPALES APLICACIONES

El **DESHOLLINADOR CONCENTRADO** se puede utilizar tanto en chimeneas como estufas, etc... para eliminar el hollín y la grasa del hogar y de los conductos de humos.



Estufas



Chimeneas

Cuando la madera se quema lentamente se producen alquitranes y otros vapores orgánicos, que al combinarse con la humedad ambiente forman la creosota.

Los vapores de creosota se pueden condensar si las paredes de la chimenea están frías y si se inflama la creosota pueden producir fuegos extremadamente altos. Cualquier acumulación de la misma deberá ser eliminada.

Debido a que la acumulación de creosota depende de tantas variables es muy difícil prevenir el momento en el que se debe limpiar la chimenea. La inspección visual es la manera más segura de cerciorarse si la chimenea de su estufa está limpia de creosota.

La combustión del **DESHOLLINADOR ESTUFAS Y CHIMENEAS** provoca la formación de oxígeno, el cual incinera y calcina todos los elementos acumulados que forman el hollín y la creosota a CO², lo que provoca que se evacue como gas por la chimenea dejando las superficies libres de hollín y creosota



MODO DE EMPLEO

TRATAMIENTO INICIAL:

Echar de dos a cuatro tubos, sin abrir, directamente sobre el fuego vivo. Es preferible realizar el tratamiento una hora después de la puesta en marcha de la instalación, con el fin de que las conducciones de humo estén lo suficientemente calientes. La dosis dependerá del uso y tamaño de la instalación.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO:

Un tubo cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación.

Para una mayor seguridad, realizar una limpieza a fondo de la chimenea cada uno o dos años, dependiendo de su uso.

Precauciones:

- Puede agravar un incendio; comburente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.
- Conservar únicamente en el recipiente original.
- Mantener en lugar fresco.

