



FICHA TÉCNICA

Referencia: 90014007


Temporizador de riego digital | Ajuste electrónico | Apto para jardín | 4 funciones

Temporizador de riego electrónico digital programable con funciones diarias, semanales y mensuales. Botón de 4 funciones para un manejo fácil. Rango de duración de 1 a 240 minutos, con posibilidad de manejo manual. Son requeridas 2 pilas AA no incluidas. Gracias a este producto, podrá ahorrar agua y evitar que se malgaste. Este producto es un dispositivo compacto resistente y duradero, diseñado para funcionar bajo condiciones adversas. El riego comienza automáticamente con exactitud y precisión según los ajustes programados.

El sistema contiene 11 programas de riego predeterminados de uso fácil. Incluye indicador de estado de batería. La duración del riego puede ajustarse para 1 minuto. El encendido del sistema se realiza de forma manual. Para poder manejar la interfaz, el temporizador cuenta con un sistema de botones para poder realizar los ajustes de manera intuitiva.

Instalación de batería

Para instalar 2 baterías alcalinas AA hay que quitar el soporte de la batería de la parte trasera del reloj, poner las pilas y volver a colocar la tapa.

Por favor, en caso de que en la pantalla LCD el indicador del estado de la batería esté por debajo del  20% ponga baterías nuevas.

Recicle las baterías después de su uso.
No use baterías recargables.

Programación

- 1) Poner la hora actual
Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar y llegar a la hora actual.
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.

Nota: La hora está establecida en el formato de 12 horas. Para cambiar al formato de 24 horas, pulse los dos botones ◀ y ▶ durante 10 segundos.
Para volver al formato de 12 horas, pulse los dos botones ◀ y ▶ durante otros 10 segundos.

- 2) Establecer la hora de riego
Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar y llegar a la hora deseada de riego.
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.



cofan



cofan