

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 90014007

## Minuteur numérique pour l'eau : Réglage électronique : Convient pour le jardin : 4 fonctions

Minuteur électronique numérique programmable pour l'eau, avec fonctions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Bouton à 4 fonctions pour une utilisation facile. Durée de 1 à 240 minutes, avec possibilité de fonctionnement manuel. Nécessite 2 piles AA non incluses. Grâce à ce produit, vous pouvez économiser de l'eau et éviter le gaspillage. Ce produit est un appareil compact, robuste et durable, conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles. L'arrosage démarre automatiquement avec exactitude et précision selon les réglages programmés.

Le système contient 11 programmes d'arrosage préréglés faciles à utiliser. Il comprend un indicateur de l'état de la batterie. La durée de l'arrosage peut être réglée sur 1 minute. Le système est mis en marche manuellement. Pour faire fonctionner l'interface, le programmateur est doté d'un système de boutons permettant un réglage intuitif des paramètres.

Installation de la batterie

Pour installer 2 piles alcalines AA, le support de piles doit être retiré du à l'arrière de la montre, insérez les piles et replacez le couvercle.

Veuillez, au cas où l'indicateur d'état de la batterie sur l'écran LCD est

en dessous de 20%, mettez de nouvelles piles.

Recyclez les piles après utilisation. N'utilisez pas de piles rechargeables.

## Programmation

1) Réglez l'heure actuelle

Appuyez sur le bouton ou Dto ajuster et arriver à l'heure actuelle. Appuyez sur le bouton ou attendez 3 secondes pour confirmer et passer à la suivante je vais passer.

Remarque: L'heure est réglée au format 12 heures. Pour passer au format de 24 heures, appuyez sur les deux boutons et > pendant 10 secondes. Pour revenir au format 12 heures, appuyez sur les deux boutons et pendant 10 heures supplémentaires secondes.

2) Réglez l'heure de irrigation

Appuyez sur le bouton pour régler et atteindre le temps d'arrosage souhaité. Appuyez sur le bouton ou attendez 3 secondes pour confirmer et passer à la suivante je vais passer.



• cofa



• cofan