



DADOS TÉCNICOS

Referencia: 90014007

Temporizador de água digital : Regulação eletrónica : Adequado para utilização em jardins : 4 funções

Temporizador de água eletrónico digital programável com funções diárias, semanais e mensais. Botão de 4 funções para uma utilização fácil. Duração de 1 a 240 minutos, com possibilidade de funcionamento manual. Necessita de 2 pilhas AA não incluídas. Graças a este produto, pode poupar água e evitar o desperdício de água. Este produto é um dispositivo compacto, robusto e duradouro, concebido para funcionar em condições adversas. A rega começa automaticamente com exatidão e precisão, de acordo com as definições programadas.

O sistema contém 11 programas de rega predefinidos fáceis de utilizar. Inclui um indicador do estado da bateria. A duração da rega pode ser definida para 1 minuto. O sistema é ligado manualmente. Para operar a interface, o temporizador dispõe de um sistema de botões para um ajuste intuitivo das definições.

Instalação da bateria

Para instalar 2 pilhas alcalinas AA você tem que remover o suporte da bateria da parte traseira do relógio, colocar as pilhas e voltar a colocar a tampa.

Por favor, no caso do display LCD o indicador de status da bateria é  abaixo de 20% coloque baterias novas.

Recicle as baterias após o uso. Não use baterias recarregáveis.

Programação

- 1) Coloque a hora atual
Pressione o botão para ajustar e chegar à hora atual.
Pressione o botão ou aguarde 3 segundos para confirmar e passar para o próximo passo.

Nota: a hora está definida para o formato de 12 horas. Para mudar para o formato de 24 horas, pressione os dois botões y > por 10 segundos.
Para voltar ao formato de 12 horas, pressione os dois botões e por mais 10 segundos.

- 2) Definir o tempo de rega
Pressione o botão para ajustar e chegar ao tempo desejado de rega.
Pressione o botão ou aguarde 3 segundos para confirmar e passar para o próximo passo.



cofan



cofan