



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 43052017

Nettoyeur de piscine flexible avec 8 roues : Dimensions 33 x 18 cm et poignée Ø 2.8 cm



Nettoyeur de piscine flexible, ou balai, conçu pour assurer un nettoyage efficace de la piscine, avec un fond exempt de débris et une eau cristalline.

Fabriqué en polyéthylène flexible et doté d'une connexion sûre et stable grâce au système d'attache rapide, ce nettoyeur de piscine s'adapte facilement aux différentes formes et angles de la piscine, permettant un nettoyage complet et efficace.

Sa construction robuste garantit une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. Ce nettoyeur de piscine augmente considérablement la portée du nettoyage, garantissant que chaque coin de la piscine est exempt de saletés.

Les 8 roues intégrées facilitent le déplacement de l'appareil au fond de la piscine, ce qui permet un nettoyage rapide et sans effort. Les roues sont conçues pour rouler en douceur sur n'importe quelle surface, évitant ainsi les rayures et les dommages.

Compatible avec les tuyaux d'aspiration de Ø 3,8 cm, ce nettoyeur peut être facilement connecté à la plupart des systèmes de filtration et d'aspiration, garantissant une aspiration puissante et constante.

Mesurant 33 x 18 cm et doté d'une poignée de Ø 2,8 cm, ce nettoyeur est parfait pour les piscines de toutes tailles, offrant une large couverture et une grande maniabilité.

Idéal pour éliminer les algues au fond de la piscine, afin de la garder propre et sûre pour les nageurs. Parfait pour l'entretien quotidien ou hebdomadaire, il aide à garder l'eau claire. Mode d'emploi.

Insérer le tuyau d'aspiration de Ø 3,8 cm dans le raccord du nettoyeur de piscine.
Placer le nettoyeur dans l'eau et le laisser se déposer au fond de la piscine.

Déplacez le nettoyeur le long du fond de la piscine, en veillant à couvrir toutes les zones.
Une fois le nettoyage terminé, débranchez le tuyau et rangez le nettoyeur dans un endroit sec.