



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1019 2006 - 1019 2008 - 1019 2010 - 1019 2012 - 1019 2022 - 1019 2027 - 1019 2035 - 1019 2040 - 1019 2050 - 1019 2060 - 1019 2065 - 1019 2070 - 1019 2075

COROA COM DIAMANTE PARA USO COM REBARBADORAS



Ref	Ø		
1019 2006	6 mm	1	✓
1019 2008	8 mm	1	✓
1019 2010	10 mm	1	✓
1019 2012	12 mm	1	✓
1019 2022	22 mm	1	✓
1019 2027	27 mm	1	✓
1019 2035	35 mm	1	✓
1019 2040	40 mm	1	✓
1019 2050	50 mm	1	✓
1019 2060	60 mm	1	✓
1019 2065	65 mm	1	✓
1019 2070	70 mm	1	✓
1019 2075	75 mm	1	✓

Aros diamantados para utilização com Radial. Coroas para granito, porcelana muito dura e pavimentos técnicos com rosca M14 (rebarbadoras).



FICHA TÉCNICA

Referencia	Ø CORONA mm	Longitud mm
1019 2006	Ø 6 mm	62 mm
1019 2008	Ø 8 mm	
1019 2010	Ø 10 mm	
1019 2012	Ø 12 mm	
1019 2022	Ø 22 mm	60 mm
1019 2027	Ø 27 mm	
1019 2035	Ø 35 mm	
1019 2040	Ø 40 mm	
1019 2050	Ø 50 mm	
1019 2060	Ø 60 mm	
1019 2065	Ø 65 mm	
1019 2070	Ø 70 mm	
1019 2075	Ø 75 mm	

Brocas de diamante especialmente concebidas para a perfuração a seco de materiais duros como o grés porcelânico, para utilização com máquinas de perfuração radial.

Caraterísticas

Adequado para utilização com berbequins radiais de 115/230mm. Ancoragem M14. Brocas com diâmetro até 12 mm. Incluem no seu interior uma cera de arrefecimento especial que ajuda a prolongar a sua vida útil.

-A partir de 16-44mm a coroa tem ranhuras laterais, ideais para extrair a pedra cortada do interior.

-A partir de 50 mm, a coroa possui ranhuras laterais e orifícios adicionais na face superior.

-Recesso de chave fixa de 19 mm, para facilitar a montagem e desmontagem da máquina.

-Profundidade máxima de perfuração de 35mm.

Vantagens

Rápida velocidade de perfuração graças aos seus diamantes de alta qualidade. Fácil remoção da peça cortada a partir do interior. Funcionamento a seco, sem necessidade de arrefecimento adicional. Poupança de tempo e elevado desempenho.

Aplicações

Adequado para porcelana, pedra artificial, cerâmica dura, granito, mármore, tijolo refratário, fibrocimento.

Especialmente recomendado para azulejos e porcelanatos até 15 mm de espessura. Para materiais mais espessos ou quando se perfura durante mais de 30 segundos de cada vez, recomenda-se que se façam pausas para arrefecer a coroa de perfuração.

Comece a perfurar com a broca ligeiramente inclinada, endireite-a gradualmente e depois trabalhe na vertical. Os movimentos circulares aumentam a velocidade de perfuração e melhoram o arrefecimento da broca. As pausas para arrefecer a broca ajudam sempre a prolongar a vida útil da broca.